

v.6

ES NOMENCLATURA DE LAS PARTES - ES
1. Punto de enganche anticaídas dorsal
2. Punto de enganche anticaídas esternal
3. Punto de enganche de sujeción

EN NOMENCLATURE OF PARTS
1. Dorsal fall arrest attachment point
2. Chest fall arrest attachment point
3. Restraint attachment point

FR NOMENCLATURE DES PARTIES
1. Point d'ancrage anti-chutes dorsal
2. Point d'ancrage anti-chutes sternal
3. Point d'ancrage d'attache

DE NOMENKLATUR DER TEILE
1. Dorsale Fallschutzhakenkupplung
2. Sternale Fallschutzhakenkupplung
3. Hakenkupplung zur Befestigung

NL TERMINOLOGIE ONDERDELEN - NL
1. Bevestigingspunt voor valbeveiliging met rugbevestiging
2. Bevestigingspunt voor valbeveiliging met borstbevestiging
3. Bevestigingspunt

SV NAMN PÅ DELAR
1. Fästpunkt för fallskydd på ryggen
2. Fästpunkt för fallskydd, för ryggsinkopplING
3. Fästpunkt

FI OSIEN NIMIKKEET - FI
1 Selkäpuolen putoamista estävä kiinnityspiste
2 Rintapuolen putoamista estävä kiinnityspiste
3 Kamanttaava kiinnityspiste

NO AV DELER - NO
1. Festepunkt på rygg
2. Festepunkt på bryst
3. Festepunkt

IT NOMENCLATURA DELLE COMPONENTI - IT
1. Punto di attacco anticaduta dorsale
2. Punto di attacco anticaduta sternale
3. Punto di attacco di sostegno

PT NOMENCLATURA DAS PARTES - PT
1. Ponto de engate anti-quedas dorsal
2. Ponto de engate anti-quedas esternal
3. Ponto de engate de fixação

RO NOMENCLATURA COMPONENTELOR - RO
1. Punct de prindere echipament anticădere dorsal
2. Punct de prindere echipament anticădere sternal
3. Punct de prindere de susținere

CZ NOMENCLATURA CZECI - PL
1. Tylny punkt zaczepowy systemu powstrzymywania spadania
2. Przedni punkt zaczepowy systemu powstrzymywania spadania
3. Punkt zaczepowy układu ustalania pozycji

BG МАРКИРОВКА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ - BG
1. Задна точка на окачване на спирачната система срещу падане
2. Предна точка на окачване на спирачната система срещу падане
3. Точка на окачване на позициониращата система

EL ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΡΩΝ
1. Αντιπτώσεις ζώνη οσφαλούς με ρυχείο σημείο ανάχρισης
2. Αντιπτώσεις ζώνη οσφαλούς με εμπρόσθιο σημείο ανάχρισης
3. Ιμάντιο ανάχρισης εξοπλισμού συγκράτησης

AR مصطلحات أجزاء المنتج
1. نقطة تثبيت مانعة للسقوط من الوقوع على مستوى الظهر
2. نقطة تثبيت مانعة للسقوط من الوقوع على مستوى الصدر
3. نقطة تثبيت وتأريض

BG **ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА СБРУЯ С ПОЗИЦИОНИРАЩ КОЛАН И СЕДАЛКА МОДЕЛ MAXIPRO / MAXIPRO PLUS / MAXIPRO DIELÉCTRICO**

Продуктът е бил проектиран в съответствие с регламент на ЕС 2016/425 и европейските стандарти EN 361:2002, EN 358:2018 и EN 365:2004.
Нотифициращ орган за контрол, отговорен за вида на изпитване е EC.
VVUÚ, a.s., Notified body 1019. Pikartská 1337/7, 716 00 Ostrava, Czech Republic.
Органе се явява, като контролен орган на производството: (Модул D)
VVUÚ, a.s., Notified body 1019. Pikartská 1337/7, 716 00 Ostrava, Czech Republic.
декларация за съответствие: www.productosclimax.com

ВАЖНО Този продукт може да се използва само от лица, съответно обучени за тяла или намиращи се под непосредствено наблюдение контрол на такова лице. Преди неговото използване е необходимо да се проведе съответното обучение. Прочетете внимателно инструкциите за употреба. Те предоставя начина за използване на продукта. Производителят разрешава използването на това оборудване само по начина, представен в инструкциите. Забрана е да бъдете друга начина на използване. Е забранено е представянето опасност за живота. Ако имате съмнения или проблеми с разбирането на инструкцията, моля, обадете се на Productos Climax, S.A. Работата на високите е сериозна с риск за здравето и живота. Потребителят на продукта трябва да е получил съответната за съответната обучение, както в областта на техниката на работа, така и на средствата за безопасност. Потребителят носи пълната рискове и отговорност за всичко водещо щети, а тоза носи нарушаване или спадт, ако всичко отгоре по време на използване на нашите продукти. Ако той не е в състояние да поеме такава отговорност или риск, не бива да използва това оборудване. Необходимо е да съществува план за безопасност при всякакви аварийни ситуации, които могат да възникнат по време на работа. Забранено е да се правят изменения или допълнения по оборудването без предварително писмено одобрение на производителя, като всичко ремонти трябва да се извършват единствено в съответствие с процедурите на производителя.

ПРОВЕРКА Преди всяка употреба Потребителят лентите в мястото на точките за окачване, регулиране/ограничение и позициониране/спасяване. Следете за отваряния, износване и повредени водещи на употреба, топлина, химически вещества и да. Внимавайте за остъкени конци. Проверявайте правилното функциониране на автоматичните катарами. Проверявайте тялото на карабинера, нита и мъфта за пукнатини, деформация, корозия или износване. Ако е необходимо, изхвърлете оборудването. Уверете се, че всичко е на затвора автоматично, след като го пуснете. Проверете правилното функциониране на мъфта. По време на използване е необходимо редовно да се проверяват системите на оборудването. Ако е необходимо, ще оставите елементи от оборудването са правилно свързани и правилно разположени преди спирано друг.
От съществено значение е незабавно да изхвърлите оборудването от употреба, ако:
- е изложен на удар с силен или потенциален ефект, или е бил подложен на натоварване, или;
- е било използвано за предназначения на падане. В този случай то не трябва да се използва отново, докато компетентно лице не потвърди в писмен вид, че това може да бъде направено.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА Предадоен колан за цялото тяло срещу падане MAXIPRO / MAXIPRO PLUS / MAXIPRO DIELÉCTRICO представлява лично предпазно средство, предназначено за: Защита от падане от височина (сбруя), които трябва да се използва заедно с осигурителни устройства в съответствие със стандарта EN 795:2012, съединителен (карабинер) в съответствие със стандарта EN 362:2004, поглъщателен на енергия в съответствие с стандарта EN 355:2002 или EN 358:2018. Преди използването на сбруята е задължително да се проверят всички възможни средства за безопасност, които дават възможност за предотвратяване на съответните спасителни мерки в случай на нужда. Потребителите е преминавали на съответното обучение по спасителна техника. Необходимо е да се проведе съответното на оборудването с останалите елементи на системата (виж съответната за продукта инструкция).
1. Поставяне на предпазния колан
Отворете катарамите на бедрените ленти.
a. Пуснете предпазните надолу, докато сбруята за кръстния колан и и обуйте пръч краката.
b. Регулирайте кръстния колан.
c. Прекарайте краищата на лентите през гайките на колана.
d. Поставете пъдро-единта предпазна, а после другата.
e. Закопчайте автоматичните катарами. Внимавайте функционирането на автоматичните бъдъкатарами да не бъде затруднено от заклинване на чужда тела. Проверете дали катарамите са правилно закопчани. След поставяне на сбруята потребителят трябва да я изпробва, като извършва нисково движение или отива да увисне на всичките й точки на окачване, за да се уверя, че: сбруята е с подходящ размер,предоставя необходимия за дадената работа комфорт и е правилно регулирана. Проверявайте периодично елементите за регулиране и/или закрепване по времe на работа
2. Подръжване и ограничаване при работа (EN 358:2018)
Тая точка на окачване са предназначени за правилно позициониране на потребителя кая работното място (работа с опора на работна лента при позициониране) или за предотвратяване на загубата на равновесие, когато бъ.ивото на висота и да доведе до падане (предотвратяване на отрицателен на достъп). Тая точки на окачване трябва да се използват само за закачване към позиционираща система или към работно-ограничителна система; Тая точки на окачване не са предвидени за използване като точки за окачване на системата за спасяване. Ако е необходимо, Потребителят трябва да бъде обучен в техниката на работа с оборудване, свързано с ограничителите системи да се допълнят с елементи средства за защита срещу падане от височина (например предпазни мерки) или допълнителна лента (например системи лентови предпазни средства срещу падане в съответствие със стандарт EN 363).
2.1. Стриранчи точки на окачване на колана
Потребителите вакати дереге стриранчи калие проверяемо, обединяващи ги с позициониращия ремък, за да имате удобна опора на колана. За да се позиционирате добре, трябва да имате опора за краката. Регулирайте позициониращия ремъка так, че точката на закрепване да бъде или на нивото на тапията, или над нея. Позициониращият ремъка трябва да е опънат.
3. Защита срещу падане от височина (EN 361:2002)
3.1 За Задна точка на окачване
3.В Предна гонка точка на окачване
Само тая точки на окачване са предназначени за свързване към системи против предпазни средства срещу падане, например спирачно устройство или въже, поръчащите на енергия и. Системи, посочени в стандарт EN 363. За по-лесно идентифициране тая точка е маркирана с буквата Предназначит колан (2 текстилни ленти, А/2) трябва е свързано посредством карабина съгласно EN 362:2004. При предотвратяване трябва да има достатъчно свободно пространство, за да не се ударе при падане и якото препятствие. Начинът на изчисляване на свободното пространство е посочен в инструкцията за употреба на останалите елементи от системата (потребителска инструкция, спирачно устройство).
4. Съвместимост: калки/ съединители
Свързването с неподходящ елемент може да доведе до инцидентно отваряне, повреда или да попречи на безопасното функциониране на друг елемент от системата. Редовно проверявайте дали клиновката на карабината е правилно затворена с натискане с ръка. Проверявайте съответното на карабинерите съгласно упътванията, съдържащи се в инструкцията за употреба. Внимавай, калките за окачване на предпазния колан могат да причинят отваряне на клиновката на карабината. При резко натоварване на въжето и/или друго системата на затворите на карабинера, съчетани с неправилно положение на карабината, мъфта на карабината може да се счупи и клиновката да се отвори. За да избегнете тоая риск, проверявайте правилното положение на карабината при всяко натоварване на системата. Карабинерите трябва да бъдат подреждани за D-образните калки – не използвайте карабинери, които заемат неправилно положение.

СРОК НА ЕКСПЛОАТАЦИОННА ГОДНОСТ Експлоатацит срок на експлоатационна годност на оборудването е 15 години от датата на производство за цялото оборудване с текстилни или пластмасови компоненти. Срокът на експлоатационната годност на металното оборудване и компонентите е неограничен. Действителният срок на експлоатационната годност на оборудването зависи от интензивността, честотата, средата на употреба (контакт с химикали, корозивни вещества, среда с висока температура и т.п.), компетентността на потребителя (избягване грешки от износване, удари или злоупотреби), поддръжката, съхранението и др. Необходима е проверка на оборудването от производителя, център или компетентно лице най-малко на всеки 12 месеца от датата на пускане в експлоатация. Препоръчва се да се уточняват честотата на прегледите, ако интензивността на експлоатация е висока. Производителят е определил лист за добър контрол на оборудването, в който се записват получените резултати. За предотвратяване е оборудването да се използва на едно потребител, така че той да познава историята му. Предпоставки, които доведе до включва:
- Пълно: обръщете внимание на разрези, изнасяне и повреди поради умора, топлина, химикали и др.
- Шевове: внимавайте за сериозни или изтрити конци.
- Катарами: Добра функционалност.
Всеки път, когато оборудването претърпи падане, удар или работа при неблагоприятни условия, то следва да бъде проверено за евентуални повреди. Следа отразяне удар трябва да се изхвърли. Не бива да се използва отново: въвеждане счупвания, които не се виждат с просто око, могат да причинят намаляване на съпротивлението му, ограничаване работата му. Productos Climax се запазва правото да се съгласи с проверки, направени от трети страни, дори когато са получени в резултат на грешки в начина на употреба. В случай на съмнение, свържете се с Productos Climax, S.A.

ТРАНСПОРТИРАНЕ За да се избегне увреждане на оборудването по време на транспортиране, използвайте оригиналната опаковка.

СЪХРАНЯВАНЕ, ПОИНСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА Сбруята трябва да се съхранява в оригиналната торба, на сухо и хладно място, защитена от прякото въздействие на слънчевите лъчи, силни химически вещества и корозивни вещества. Не бива да бъдете пренасяни/ставени на/в/на/ъ/ъ/ъ

DE INFO-BROSCHÜRE ÜBER DAS FALLSCHUTZGURTZEUG UND GÜRTELGURTZEUG MOD.MAXIPRO / MAXIPRO PLUS / MAXIPRO DIELÉCTRICO

Dieses Produkt wurdenworfen unter Berücksichtigung der Verordnung (EU) 2016/425 und der harmonisierten Norm EN 361:2002, EN 358:2018 und EN 365: 2004
Mit der EU-Typenprüfung beauftragtes Kontrollorgan
VVUÚ, a.s., Notified body 1019. Pikartská 1337/7, 716 00 Ostrava, Czech Republic.
Organ, das bei der Herstellungskontrolle interveniert (Modul D):
VVUÚ a.s., Notified body 1019. Pikartská 1337/7, 716 00 Ostrava, Czech Republic.
Konformitätserklärung: www.productoscimax.com

WICHTIGER HINWEIS Dieses Produkt darf nur von kompetenten und diesbezüglich informierten Personen eingesetzt werden, bzw. von solchen, die sich unter direkter Sichtkontrolle einer kompetenten und informierten Person befinden. Vor seiner Anwendung ist eine angemessene Schulung erforderlich. Dieses Sie aufmerksam diese technische Kurzanleitung der Gebrauchsanleitung. Diese technische Kurzanleitung legt die Art und Weise der Anwendung dieses Produktes dar. Es sind nur die hier dargelegten Techniken seiner Anwendung zulässig, die anderweitige Anwendungen ausschließen. Die Verwendung ist ausschließlich: im Falle eines Zweifels oder bei Ausführungsproblemen wenden Sie sich bitte an Productos Climax, S.A. Die Tätigkeiten in der Höhe sind gefährliche Unterfangen, die zu schweren und sogar tödlichen Verletzungen führen können. Die Effizienz der angebrachten Techniken und Ausrüstungsgegenstände ist ausschließlich geschickt unter ihrer alleinigen Verantwortlichkeit. Sie persönlich übernehmen sämtliche Risiken und Verantwortlichkeiten für jeglichen Schaden, jede Verletzung oder jeden Todesfall, die sich in jeder Situation während des Gebrauchs unserer Produkte zutragen können. Wenn Sie zur Übernahme dieser Verantwortung oder Annahme dieses Risikos nicht befähigt sind, sehen Sie davon ab, dieses Material zu gebrauchen. Es muss ein Rettungsplan für alle möglichen Notfälle vorhanden sein, die während der Arbeit auftreten können. Änderungen oder Ergänzungen der Ausrüstung sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Herstellers verboten, und Reparaturen sollten nur in Übereinstimmung mit den Verfahren des Herstellers durchgeführt werden.

ÜBERPRÜFUNG Vor jedem Einsatz überprüfen Sie das Gurtband an den Befestigungsösen, an den Einstellschnallen und die Sicherheitsnähte. Überwachen Sie die Einschnitte, den Verschleiß und Schäden, die sich durch den Gebrauch, die Wärme, die chemischen Produkte, usw. ergeben. Beachten Sie durchtrennte Zwischen Überprüfen Sie das korrekte Funktionieren der automatischen Schnallen. Überprüfen Sie den Karabinerhaken, den Ring, die Sicherheitsbremse, das Nichtverhandeln von Knoten, Deformierungen oder Korrosion. Ersetzen Sie die Kleinteile und/oder Ersatzteile, das sie durch sein Ersatzteil ersetzen. Überprüfen Sie, ob die Sicherheitshäcke korrekt funktioniert. Während ihres Gebrauchs ist es wichtig, regelmäßig die Produktzustand zu verfolgen. Stellen Sie den Anschluss und das kontrollierte Verhinderte der Ausrüstungsteile mitnehmander schon. Es ist für die Sicherheit unerlässlich, dass die Ausrüstung sofort aus dem Einsatz genommen wird, wenn:
- irgendwelche Zweifel über ihren Zustand für eine sichere Verwendung oder;
- sie benutzt wurde, um einen Sturz abzufangen. In diesem Fall sollte es nicht wieder verwendet werden, bis eine kompetente Person schriftlich bestätigt, ob dies akzeptabel ist.

GEBRAUCHSANLEITUNGEN Das Fallschutzgurtzeug mit sicherheitsgurt MAXIPRO / MAXIPRO PLUS / MAXIPRO DIELÉCTRICO ist eine persönliche Schutzausrüstung gegen Abstürze und muss kombiniert mit Prevakenzsysteme(Seitzeug, gemäß EN 795:2012, Verbindungselementen, gemäß EN 362:2004, Energieabsorbern, gemäß EN 355:2002, usw. benutzt werden. Vor dem Einsatz der Ausrüstung ist es notwendig, alle angebrachten Maßnahmen zu ergreifen, um den Benutzer, der sich in Schwierigkeiten befindet, auf sichere Weise zu retten. Hierzu wird eine geeignete Rettungsprobe benötigt. Überprüfen Sie, ob die Verwendung dieses Produkts mit den übrigen Elementen Ihres Materials kompatibel ist (konsultieren Sie hierzu die spezifische Kartekarte).

1. Anlegen des Gurtzeuges
a. Trennen Sie die Tragschlaufen, nehmen Sie das Gurtzeug am Gürtel und bringen Sie es von unten über die Füße an die gewünschte Stelle
b. Justieren Sie den Gürtel
c. Verstauen Sie die überschüssigen Gurtbänder auf korrekte Weise in den Schlaufen
d. Ziehen Sie zuerst einen Trageriemen über seinen Kopf und dann den anderen
e. Schließen Sie die automatischen Schnallen. Beachten Sie Fremdkörper, die das Funktionieren der Schnellverschlüsse erschweren können. Überprüfen Sie, dass sie korrekt blockieren. Der Benutzer muss mit jeder Kopplungsgurtbewegungen durchführen und sicherstellen, dass sich der Brustgurt am Material, um sicher über die richtige Größe zu sein, und dass er über das notwendige Niveau der Bequemlichkeit für den vorgesehenen Gebrauch verfügt und die Einstellung optimal ist. Die Elemente zur Regulierung und/oder Befestigung müssen regelmäßig während der Anwendung kontrolliert werden.

2.Anschnallen und Rückhaltung (EN 358:2018)
Diese Anhängepunkte sind dazu vorgesehen, entweder die Positionierung des Benutzers an seinem Arbeitsplatz aufzuhalten (Arbeitsposition) oder zu verhindern, dass er eine Zone erreicht, von der aus ein Absturzes möglich sein könnte (Prinzip des Seils: Rückhaltung). Diese Anhängepunkte dürfen nur zum Anschluss an ein Anschluß- oder ein Rückhaltesystem verwendet werden; Diese Anhängepunkte sind nicht zum Einsatz als Fallschutz vorhanden, und in keinem Fall sollten sie die Anschluß- oder Rückhaltesysteme durch kollektive Schutzvorrichtungen gegen Abstürze aus der Höhe zu verwöllständigen (zum Beispiel Sicherheitsnetze) bzw. durch persönliche Vorrichtungen (z.B. einem Fallschutzsystem, gemäß der Norm EN 363)

2.1. Ventrale Anhaupunkt
Verwenden Sie stets zwei Seitenringe gleichzeitig und verbinden Sie diese mit einem Befestigungselement, um sich auf beiyerse Weise auf den Hüften zu stützen zu können. Die Hüfte müssen zu einer bequemen Haltung gestützt werden. Justieren Sie das Befestigungselement so, dass der Verankerungspunkt auf gleicher Höhe oder oberhalb der Taille verlauft. Das Befestigungselement bleibt gespannt.

3. Abstürzen (EN 361:2002)
3.a Kopplungspunkt am Rücken
3.b Auffangöse Sternum
Nur dieser Punkt dient zum Anschluss an ein Fallschutzsystem, zum Beispiel an einer Fallschutzgleitvorrichtung für Seile, ein Energieabsorber… ; Systeme, die in der Norm EN 363 beschrieben sind. Zu ihrer besseren Identifizierung ist dieser Punkt mit dem Buchstaben A markiert. Die Auffangöse Sternum müssen (schnallen A/2), gemäß Norm EN 362:2004, durch ein Verbindungmittel miteinander verbunden sein . Die Höhe des Freiraums unter dem Benutzer muss ausreichend sein, um im Falle des Abstürzens mit keinem Hindernis zusammenzustoßen. Die spezifischen Berechnungen des Sicherheitsabstandes sind in den technischen Kartekarten der übrigen Bestandteile (Energieabsorber, Fallschutzgleitvorrichtung …) detailliert.
4. Kompatibilität: Ringe / Anschlüsse
Ein nicht kompatibler Anschluss kann zu einem versehentlichen Abhaken und einem Bruch führen oder die Sicherheitsfunktion einer anderen Ausrüstung beeinträchtigen. Überprüfen Sie systematisch, dass die Kline korrekt gesperrt ist, indem Sie diese mit der Hand niederdrücken. Überprüfen Sie den Zustand der Verbindungen, gemäß Angaben der Gebrauchsanleitungen. Vorsicht! Die Anhakeringe ihres Gürtelgurtzeugs können eine Hebewirkung auf die Kline des Koppels ausführen. Wenn auf das Verankerungselement eine plötzliche Spannung ausgeübt wird und/oder ein Stoß auf das Bruchsystem, kombiniert mit einer schlechten Position des Verbindungsteils, kann die Sicherheitsbuche brechen und sich die Kline öffnen. Um diese Möglichkeit auszuschließen, versuchen Sie jedes Mal, wenn das System einer Belastung ausgesetzt wird, die Karabiner haken in angemessener Weise zu positionieren. Stellen Sie auch sicher, dass die Karabinerhaken mit den Schnallen D homogänit sind und entfernen Sie die Karabinerhaken, die dazu tendieren sich nicht auf stable Weise Deinteka zu platzieren.

LEBENSDAUER Das theoretische Nutzbehen des Geräts beträgt 15 Jahre ab Herstellungsdatum für alle Gerate mit Komponenten aus Textil oder Kunststoff. Das Nutzeben von metallenen Geräten und Komponenten ist unbegrenzt. Das reale Nutzeben hängt von der Intensität, Häufigkeit, Nutzungsumgebung (Kontakt mit chemischen oder ätzenden Substanzen, Umgebung mit sehr hoher Temperatur usw.), Kompetenz des Nutzers (Verneidung von Abreibi, Schlägen oder Schnitten), Pflege, Lagerung usw. ab. Es ist notwendig, mindestens alle 12 Monate ab der Inbetriebnahme eine Überprüfung durch den Hersteller, ein Zentrum oder eine kompetente Person vorzunehmen zu lassen, bei keiner Nutzungsintensität und -häufigkeit sind empfohlen, diese Überprüfungsfrequenz zu erhöhen. Für eine bessere Kontrolle des Geräts wird ein Blatt zur Nachverfolgung beigelegt, auf dem die erhaltenen Prüfergebnisse eingetragen werden können. Es wird empfohlen, das Gerät einem einzigen Nutzer zuzuweisen, damit dieser seine Geschichte kennt. Die Inspektion muss umfassen:
• Gewebe: Achten auf Einschnitte, Verschleiß und Beschädigungen aufgrund von Nutzung, Hitze, chemischer Produkte usw.
• Nähte: Achten auf gerissene oder zerfranste Drähte.
• Schnallen: Gutes Funktionieren.
Wenn das Gerät einen Sturz oder einen Aufschlag erlebt hat oder wenn mit ihm Arbeiten unter widrigen Konditionen ausgeführt worden sind, sollte es auf mögliche Schäden untersucht werden. Nach einem intensiven Aufguß dieses Produkt nicht mehr verwendet werden. Interne Brüche, die nicht sichtbar sind, können eine Verringerung seiner Beständigkeit verursachen und so seine Funktionstüchtigkeit einschränken. Productos Climax behält sich das Recht vor, Revisionen von Drittmitarbeitern, wenn diese an unseren Schulungsprogrammen teilgenommen haben. Im Zweifelsfalle kontaktieren Sie Productos Climax, S.A.

TRANSPORT Um Transportschäden zu vermeiden, verwenden Sie die Originalverpackung.

LAGERUNG, REINIGUNG UND KONSERVIERUNG Die Ausrüstung soll im Beutel aufbewahrt werden, in dem es geliefert wird und an einem trockenen Ort, entfernt von Feuchtigkeit, Wärmequellen, den direkten Sonnenstrahlen und jeglichen Substanzen oder ätzenden Materie. Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt nicht übermäßig gelüftet oder zusammengepresst ist. Der einwandfreie Zustand des Gurtzeugs ist eine Garantie für die Sicherheit. Die Bänder des Gurtzeugs sind aus Polyester hergestellt und müssen manuell oder in der Wischmaschine gewaschen werden, mit einem Waschmittel für delikate Wäsche. Das Spülen soll mit sauberem Wasser (und einer Höchsttemperatur von 30º C) erfolgen und mit einer anschließenden Trocknung an einem schattigen, gut belüfteten und kühlen Ort. Die feuchten Gurte gehen beim Trocken leicht ein. Sollte die Empfehlung des Produkts notwendig sein, verwenden Sie ein Desinfektionsmittel, das mit Polyamid, Polyester, Polycarbonat, PVC, usw. kompatibel ist. Weichen Sie es eine Stunde lang in einer mit Wasser verdünnten Lösung ein und mit einer Höchsttemperatur von 42º C. Spülen Sie anschließend mit reichlich sauberem und kaltem Wasser. Lassen Sie es langsam trocken, entfernt von jeglicher direkter Wärmequelle.

MARKIERUNG
Das Fallschutzgurtzeug ist mit einem angenähten Etikett mit folgender Information versehen:

Organ, das bei der Herstellungskontrolle interveniert (Modul D): **1019**

Norm: **EN 361:2002, EN 358:2018, EN 365:2004**

Handelsnamet des Herstellers: **CLIMAX** Größen: **S/M-L/XXL-XXL**

Adresse des Herstellers: Fasermaterial: **Polyester**

Modell: **MAXIPRO / MAXIPRO PLUS / MAXIPRO DIELÉCTRICO**

Nominale Höchstlast: **100kg.**

Maximale Länge des Seils: **2m** Gürtelgröße: **80-135cm**

Markierung der Bescheinigung: Nr. der Partie/Serie: LOT/ SN

Herstellungsmonat und -Jahr: Siehe vom Hersteller bereitgestellte Informationen:

VORSICHTSMASSNAHMEN In einem Auffangsystem ist zum Halten des Körpers ausschließlich ein Auffanggurt zulässig. Achten Sie darauf, dass der Anschlagpunkt richtig platziert ist, um das Risiko und die Höhe eines Sturzes zu reduzieren. Vermeiden Sie den Gurt in einem Auffangsystem verwendet wird, ist es für die Sicherheit unerlässlich, dass die Anschlageinrichtung bzw. der Anschlagpunkt immer so angeordnet ist und die Arbeit so ausgeführt wird, dass sowohl die Absturzgefahr als auch die Absturzhöhe minimiert werden. Die Verankerungsdes Systems muss sich vorzugsweise über der Position des Benutzers befinden und den Anforderungen der Norm EN 795:2012 entsprechen (Mindestfestigkeit 12 kN für metallische Verankerungen und 18 kN für textile Verankerungen). Die Gleitrebungen auf schwemmen Materialien oder Teilen, die ein Schneidestück darstellen, sind vermieden. Der benutzer müssen unter artifiziellen Geisichtspunkten zu Abkürzen, um in der Höhe gesichert sein. Das Hängen und die Reaktionslosigkeit in einem Gurtzeug können schwere physiologische Probleme oder den Tod verursachen. Stellen Sie sicher, dass die Markierungen des Produktes während seiner gesamten Gebrauchsdauer lesbar bleiben. Sie müssen entsprechend, dass dieses Produkt in Hinsicht auf die Rejenerungsgesetze und die gültigen Sicherheitsnormen zum Gebrauch, den Sie vorsehen, geeignet ist. Die in den technischen Kartekarten jeder Ausrüstung spezifischen Gebrauchsanleitungen in Verbindung mit diesem Produkt müssen eingehalten werden. Die Gebrauchsanleitungen müssen dem Benutzer dieser Ausrüstungen übergeben werden. Der Wiederverkäufer muss diese Anleitungen in der Landessprache des Produktgebrauchs verfassen, falls das Produkt außerhalb des ersten Ziellandes erneut verkauft wird.

HAUPTBESTANDTEILE
Bänder: Polyester - Verstellschließen: Stahl - Befestigungspunkt und Haken aus Metall: Stahl

NO INFORMASJONSBROSJYRE FOR FALLSIKRINGSSELE OG STØTTEBELTE MOD.MAXIPRO / MAXIPRO PLUS / MAXIPRO DIELÉCTRICO

Dette produktet er utformet i samsvar med EU-forordning 2016/425 og harmonisert standard EN 361:2002, EN 358:2018 og EN 365: 2004.
Ansvarlig kontrollorgan for EU-typegodkjenning:
VVUÚ, a.s., Notified body 1019. Pikartská 1337/7, 716 00 Ostrava, Czech Republic.
Ansvarlig organisasjon for produksjonskontroll (Modul D):
VVUÚ a.s., Notified body 1019. Pikartská 1337/7, 716 00 Ostrava, Czech Republic.
Overensstemmelseserklæring: www.productoscimax.com

VIKTIG Dette produktet skal kun brukes av kompetente mennesker, eller av personer under direkte, visuell oppsyn av en kompetent person. Opplæring for bruk er avgjørende. Les nøye gjennom denne tekniske dokumentasjonen. Dokumentasjonen illustrerer bruksmåten til produktet. De eneste godkjente bruksmåtene er de som vises her. All annen bruk skal ekskluderes: fare for død. I tilfelle tvil eller andre problemer, ta kontakt med Productos Climax, S.A. Det er farlig å drive med aktiviteter i høyden, og det kan føre til alvorlige, og selv dødelige skader. Det er ditt eget ansvar å lære deg de riktige teknikkene og sikkerhetstiltakene. Du tar selv fullt ansvar for eventuelle skader eller død som kan oppstå mens du bruker produktene være under enhver situasjon. Ikke bruk dette materiale hvis du ikke er kvalifisert til å takle de risikoene som det kan medføre. Det er ikke noe alternativ til å ha en fullstendig og effektiv redningsplan for alle mulige nødsituasjoner som kan oppstå under arbeidet. Endringer eller tillegg på utstyret er forbudt uten forhåndsgitte skriftlig samtykke fra produsenten, og enhver reparasjon må utføres i samsvar med produsentens prosedyrer.

SIKKER Sjekk alltid bånd ved festepunkter, justeringssperringer og ved barende sømmer. Se etter kutt, slitasje og skader som frayes av brukes, varme, kjemiske produkter osv. Vær oppmerksom på avkuttede tråder. Sjekk at de automatiske spennene fungerer skikkelig. Sjekk karabinkroken, klinken, sikkerhetslåsen, at det ikke finnes noen sprekker, deformasjoner, korrosjon… Åpne kroken og sjekk at det blukkes automatisk når den lukkes. Sjekk sikkerhetslåser fungerer riktig. Det er viktig å sjekke tilstanden av produktet med jevne mellomrom når det er i bruk. Skrie tilkoblingen og at utstyrssettene sitter riktig i henhold til hverandre.
Ai sikkerhetsmessige grunner er det viktig at du ikke bruker utstyret umiddelbart tas ut av bruk hvis:
- det er tvil om dets tilstand for sikker bruk.
- hvis utstyret har blitt brukt til å stoppe et fall. I dette tilfellet bør det ikke brukes igjen før en fagmann har gitt en skriftlig godkjennelse på at dette er forsvarlig.

BRUKSINSTRUKSJONER Fallsikringssele og støttebelte mod.MAXIPRO / MAXIPRO PLUS er et personlig vernestyr som forebygger fall fra høyder, og som skal brukes i kombinasjon med forankringssenheter i henhold til EN 795:2012, tilkoblinger i henhold til EN 362:2004, falldempere i henhold til EN 355:2002 osv. For å bruke utstyret på riktig måte er det nødvendige tiltakene som er å kunne redde brukeren på en sikker måte når situasjonene står overfor vanskeligheter. Dette innebærer tilstrekkelig opplæring i redningsteknikk.
Kontroller tapsmulighetene til produktet med de andre elementene som utgjør materialet ditt (sjekk den spesifikke fiben).

1. Sikk fester du selen
a. Ta ut remmene
b. Justere bilet
c. Plasser de overskytende remmene i lukkene godt
d. trekk en stropp over skulderen, og så den andre
e. Lås de automatiske spennene. Vær oppmerksom på fremmedlegemer som kan hindre funksjonen av hurtigspennene. Sjekk at de er skikkelig låste. Brukeren kunne bevege seg opp og ned utfine en bevegelse på hvert enkelt festepunkt, med materialet, for å sikre: at stærnesen er riktig, den er behagelig å bruke og justeringen er optimal. Kontroller jevnlig justerings- og eller festeelementene under bruk.

2. Stutte og retningen (EN 358:2018)
Disse festepunktene skal både holde brukeren på plass i arbeidsposisjonen (arbeid i høyden), og hindre at brukeren kommer til et omåde der han eller hun kan falle ned (begrynnelsen av tauet: retnisjon). Disse festepunktene skal kun brukes for fallsikring og som del av et fallsikringssystem eller et retensjonssystem; Festepunktene er ikke med til å bruks som fallsikring, og det kan bli nødvendig å fullføre sikkerhetsutstyr eller retensjonssystemet ved bruk av fallsikring av en kollektiv type (f. eks. sikkerhetsnett) eller en individuell type (f. eks. et fallsikringssystem i henhold til EN 363).

2.1. Forankringspunkt for hver side av magen
Disse festepunktene er utstyrt med ringer som er festeretn som skal støttes på beltet på en komfortabel måte. Føttene skal være i flat posisjon for å oppnå en behagelig statte. Juster stattelementet slik at festepunktet står på samme nivå eller over livet. Festeremnen skal være spent.

3. Fallsikring (EN 361:2002)
3.a Hoyt festepunkt på ryggen
3.b Hoyt festepunkt på brystet
Bruk kun disse festepunktene for tilkobling til et fallopfangende system. Eksempler på fallopfangende systemer er bl.a. løpebremser, falldempere eller andre systemer i henhold til EN 363. For bedre synlighet er begge merket med bokstaven A. Det hoyt festepunkt på brystet (tekstilklikker, A/2) kobles sammen med karabinhok det. EN 362:2004 Brukeren må sørge for å ha tilstrekkelig klaring under seg for å unngå sammenstøt med hinder ved et eventuelt fall. Spesifikke detaljer for beregning av klaringshøyden er angitt i de tekniske spesifikasjonene for de ulike utstyrstypene (falldempere, løpebremser, osv.).

4. Kompatibilitet: ringer/sammenkoblinger
En inkompatibel tilkobling kan føre til utilsiktet frakobling, brudd eller kan påvirke sikkerhetsfunksjonen til et annet sett med utstyr. Sjekk systematisk at låsen er blokkert riktig og strøm til for hånd. Sjekk tilstanden på tilkoblingene i henhold til indikasjonene som er gitt i bruksanvisningen. Obs! Forankringsringene på beltet ditt kan fungere som en sjak på tilkoblingslåsen. Når det oppstår en pluteslig spenning i festeelementet og/eller et slag på blokkeringssystemet i kombinasjon med en dårlig stilling for tilkoblere, kan sikkerhetslåset gå i stykker og føre til at låsen åpner seg. For å eliminere denne muligheten, prøv å sette hurtigkobleren ordentlig på plass hver gang systemet skal utsettes for stress. Sørg også for at hurtigkobler er kompatible med D-spenninge, og fjern hurtigkobler med en tendens til å posisjonere seg feil på en stabil måte.

PRODUKTETS VARIGHET 15 år er den teoretiske levetiden for dette utstyret fra produksjonsdatoen for all utstyret med komponenter av tekstil eller plast. Levetiden for metallutstyr og komponenter er ubestemt. Utstyrets faktiske levetid avhenger av intensitet, hyppighet, bruksmiljø (kontakt med kjemiske, etsende stoffer, omgivelser med høy temperatur osv.), brukerkompetanse (unngå risiko for slitasje, skjæreflater osv.), vedlikehold, lagring osv. Produsenten, en kompetent person eller enhet må sjekke utstyret minst hver 12. måned fra datoen for idriftsetting. Det anbefales å øke hyppigheten på revisjonene hvis intensiteten i bruken er høy. En oppfølgingsliste, hvor de oppnådde resultatene registreres, er vedlagt for å sikre en bedre kontroll av utstyret. Vi anbefaler å tildele utstyret til en enkelt bruker, slik at han eller hun alltid kjenner til bruksinstruksjonen. Kontrollen skal omfatte:
- Stoffet: Vær oppmerksom på kutt, slitasje og skader som følge av bruken, varme, kjemiske produkter osv.
- Sømmene: Se etter kutt eller frynsete tråder
- Spennene: Sjekk at de fungerer riktig.
Hvis utstyret utsettes for et fall, stat eller når det arbeides under ugunstige forhold, må det inspiseres for mulig skade. Dette produktet skal ikke bruks mer etter å ha mottatt et bardt slag: enhver brudd vil ikke kunne synes med det blotte øyet kan føre til en redusjon i restrapsen og begrense funksjonen. Productos Climax forbeholder seg retten til å godta gjennomgangen fra tredjeparter, selv når de har deltatt i våre opplæringsprogrammer.
I tilfelle tvil, ta kontakt med Productos Climax, S.A.

TRANSPORT Bruk originalemballasjen for å unngå skader under transport.

LAGRING, VEDLIKEHOLD OG BEVARING Oppbevar utstyret i posen som den ble levert i på et tørt sted, langt fra fuktighet, varmekilder, sollys og etsende eller aggressive materialer. Sikre at produktet ikke ligger innesnøvet eller komprimert for lenge. Når ringen er i god stand er det en garanti for en sikkerhetsgarantri. Seteselastrappene er laget av polyester og må rengjøres, enten for hånd eller i maskin, ved bruk av et vaskemiddel for ømfindtige plagg, og skylles med rent vann (maks temperatur 30ºC), og lufttørkes i et skyggefullt, luftig og kjølig område. Våte stropper krymper litt ved tørking. Hvis det blir nødvendig å desinfisere produktet, bruk et desinfeksjonsmiddel som er kompatibelt med polyamid, polyester, polykarbonat, PVC osv. La det ligge en time i en vannforytnnet løsning og med en maksimal temperatur på 42 °C. Skyll til slutt grundig med rent, kalt vann. La det tørke sakte, langt vekk fra direkte varmekilder.

MERKING Fallsikringsselen har en påsydd etikett der du finner følgende opplysninger:

Ansvarlig organisasjon for produksjonskontroll (Modul D): **1019**

Standard: **EN 361:2002, EN 358:2018, EN 365:2004**

Handelsnavnet på produsentet: **CLIMAX** Størrelser: **S/M-L/XXL-XXL**

Modell: **MAXIPRO / MAXIPRO PLUS / MAXIPRO DIELÉCTRICO** Fibermaterialet: **Polyester**

Nominell maksimal belastning: **100kg.**

Maks lengde på tau: **2m** Beltestørrelse: **80-135cm**

Sertifisering: Parti / Serie nr: LOT/ SN

Måned og produksjonsår: Se informasjon gitt av produsenten:

FORHOLDSREGLER Kun godkjente fallsikringssele kan brukes i et fallopfangende system. Sørg for at forankringen er korrekt plassert for å redusere risikoen for, og høyden på, et eventuelt fall. Hvis selen brukes i fallsikringssystemer, er det viktig at forankringsanordningen eller ankerpunktet alltid er lokalisert, og at arbeidet utføres på en måte som minimerer fallrisiko så vel som fallhøyde. Systemets forankringspunkt bør fortrinnsvis være plassert over brukerens posisjon og må oppfylle kravene i EN 795:2012-standarden (Minimum styrke 12kN for metallforankringsanordninger og 18kN for tekstilanordninger). Det er forbudt å gni produktet mot slipende materialer eller skarpe deler. Fra et medisinsk synspunkt, skal kun brukere med en god fysisk helse arbeide i høyden. Å være opptatt i luften og holdt av en kile kan forårsake alvorlige fysiologiske problemer eller til og med død. Sørg for at produktmerking alltid er leselig under hele produktets levetid. Det skal kontrolleres at produktet er egnet for bruk, i henhold til statlige lover og skriftlige sikkerhetsstandarder. Brukerstandardene som er angitt i de tekniske fibene for hvert utstyrssett i forbindelse med dette produktet skal følges. Bruksinstruksjoner overleveres til brukeren av dette utstyret. Forhandleren utarbeider disse instruksjonene på språket til landet produktet skal brukes i, hvis produktet videreselges i dette landet.

HOVEDMATERIALER
Bånd: polyester - Spenner: stål - Festepunkt og koblingssystemet: stål

NL INFORMATIEFOLDER VALHARNAS EN VEILIGHEIDSGORDEL POSITIONERINGSGORDEL MOD.MAXIPRO / MAXIPRO PLUS / MAXIPRO DIELÉCTRICO

Dit product zijn ontworpen volgens de verordening (EU) 2016/425 en de geharmoniseerde norm EN 361:2002, EN 358:2018 en EN 365: 2004
Aangemelde controle-instantie die belast is met de EU-typegoedkeuring:
VVUÚ, a.s., Notified body 1019. Pikartská 1337/7, 716 00 Ostrava, Czech Republic.
Instantie die betrokken is bij de productiecontrolefase (Module D):
VVUÚ a.s., Notified body 1019. Pikartská 1337/7, 716 00 Ostrava, Czech Republic.
Conformiteitsverklaring: www.productoscimax.com

BELANGRIJK Dit product dient uitsluitend door vakbekwame en getrainde personen gebruikt te worden of door personen die onder direct toezicht van hen staan. Een gevlgende training is noodzakelijk alvorens het product te gebruiken. Dit technische handleiding beschrijft de gebruiksaanwijzing. Hiermee wordt beschreven hoe dit product gebruikt moet worden. Alleen de hierin beschreven gebruiksmethoden zijn toegestaan. Ieder ander gebruik dient uitgesloten te zijn: gevaar voor dodelijke ongevallen. Bij twijfels of onduidelijkheden of de ketel kunt u zich wenden tot Productos Climax, S.A. Werkzaamheden op hoogte zijn gevaarlijk en kunnen ernstig en zelfs dodelijk letsel tot gevolg hebben. Het leren van de geschikte technieken en veiligheidsmaatregelen valt onder uw verantwoordelijheid. U aanvaardt persoonlijk alle risico's en aansprakelijkheid voor schade, letsel of dodelijk ongeval die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van onze producten in iedere situatie. Als u niet in staat bent deze verantwoordelijk op u te nemen of dit risico te lopen, gebruik dit materiaal dan niet. Er moet een redingsplan aanwezig zijn voor eventuele noodsituaties die zich tijdens het werk kunnen voordoen. Wijzigingen of toevoegingen aan de apparatuur zijn verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant, en eventuele herstellingen mogen alleen worden uitgevoerd volgens de procedures van de fabrikant.

CONTROLE Vóór elk gebruik kijk de bandjes van de hoogte van de inbindpunten, de reglegepen en de veiligheidsstiksels na. Hierbij dient u te letten op eventuele scheuren, slijtage en beschadigingen als gevolg van het gebruik, warmte, contact met chemische producten, enz. Let met name op kapotte draden. Controleer of de automatische gespes goed werken. Controleer het harnas op slijtage, beschadiging, de klinkenger en vergrendeling en inspecteer op scheuren, vervormingen, corrosie… Open de karabiner en controleer of deze vanzelf sluit als u hem loslaat. Controleer of de vergrendeling goed werkt. Tijdens het gebruik is het van belang om regelmatig de staat van het product te controleren. Let op de correcte verbinding en plaatsing van de uitstrijnen onderling. Het is van essentieel belang voor de veiligheid dat de apparatuur onmiddellijk uit gebruik wordt genomen als:
- er twijfel bestaat over de staat waarin de apparatuur zich bevindt om een veilig gebruik te kunnen garanderen of;
- de apparatuur is gebruikt om een val te breken. In dit geval mag het niet opnieuw worden gebruikt totdat een bevoegd persoon schriftelijk bevestigt dat dit aanvaardbaar is om dit te doen.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN Het valharnas en veiligheidsgordel positioneringsgordel MAXIPRO / MAXIPRO PLUS / MAXIPRO DIELÉCTRICO is een persoonlijk valbeveiligingsmiddel en dient te worden gebruikt in combinatie met verankeringsmiddelen volgens de norm EN 795:2012, verbindingselementen volgens de norm EN 362:2004, valdempers volgens de norm EN 355:2002, enz. Alvorens de uitrusting te gebruiken dient u de noodzakelijke maatregelen te treffen om de gebruiker op een veilige manier te kunnen redden in het geval hij in problemen mocht komen. Dit impliceert een goede training in reddingstechnieken. Ga na of dit product verenigbaar is met de overige onderdelen van uw materiaal (zie het specifieke blad).

1. Het harnas aantrekken
Maak de gespen van de beenbanden open.
a. Schuif de schouderbanden, neem het harnas bij het middel en trek het over de voeten aan
b. Stel de gordel bij
c. Stop de resterende banden op de juiste wijze in de inbindlussen
d. Doe de schouderbanden aan, eerst de ene en dan de andere
e. Sluit de automatische gespen. Let op vreemde deeltjes die moeglijk de werking van de snelgespen kunnen hinderen. Controleer of ze correct vergrendeld zijn.
De gebruiker dient verschillende bewegingen met de uitrusting uit te voeren en voor ieder bewegingspunt de ophanging te testen, met zijn material, om er zeker van te zijn dat: de maat juist is, het harnas voldoende comfort biedt voor het gebruik waarvoor het bestemd is en de afstellingen optimaal zijn. Controleer tijdens het gebruik regelmatig de afstel- en bevestigingselementen.

2. Bevestiging en retentie (EN 358:2018)
Deze bevestigingspunten dienen om de gebruiker op zijn plaats op de werkplek te houden (werken onder spanning) of om te verhinderen de gebruiker in een zone komt waar hij moeglijk kan vallen (beginprincipe: retentie). Deze bevestigingspunten mogen uitsluitend gebruikt worden voor het vasthaken aan een bevestigings- of retentiesystem. De bevestigingspunten zijn niet ontworpen om als valbeveiliging gebruikt te worden en het kan nooit in geen ook de bevestigings- of retentiesystemen aan te vullen met valbeveiligingsmiddelen van een algemeen type (bijvoorbeeld, valnetten) of een individueel type (bijvoorbeeld, een valbeveiligingssysteem conform de EN 363).

2.1. Laterale bevestigingspunten op de gordel
Gebruik altijd de twee zijringen gelijktijdig en verbind ze met een vallijn om comfortabel op de gordel te steunen. De voeten moeten in een stabiele positie kunnen rusten. Stel de vallijn zo in dat het ankerpunt zich op geldige hoogte of boven de heup bevindt. De vallijn moet gespannen blijven.

3. Valbeveiliging (EN 361:2002)
3.a Bevestigingspunt op de rug
3.b Antival-bevestigingspunt ter hoogte het sternum
Dit punt dient uitsluitend voor het aansluiten van een valbeveiliging, bijvoorbeeld, een lijnklem op touw, een valdemper, … systemen die beschreven zijn in de norm EN 363. Om deze reden is dit punt voorzien van nummer 3 het punt voorzien van de markering A. Antival-bevestigingsring ter hoogte het sternum (gesten, A/2) moeten met een bevestigingsmiddel verbonden zijn overeenkomstig de richtlijn EN 362:2004. De vrije hoogte onder de gebruiker dient voldoende te zijn zodat hij niet tegen voorwerpen kan stoten bij een val. De specifieke berekening van de veiligheidsafstand is beschreven in de technische kaarten van de overige onderdelen (valdempers, lijnklemmen…).
4. Compatibiliteit: ringen / verbindingselementen
Een niet-compatibele verbinding kan leiden tot onvoorzien loshaken of breuk, of de veiligheidsfunctie van een andere uitrusting beïnvloeden. Controleer systematisch of de sluiting goed vergrendeld is door deze met de hand aan te drukken. Controleer de staat van de verbindingselementen volgens de aanwijzingen van de gebruiksinstructies.
Opgelet, de bevestigingsringen van uw heupharnas kunnen als een hefboom op de snapper van het verbindingselement werken. Wanneer de vallijn plotseling gespannen wordt en/of bij een schok op het vergrendelingssysteem in combinatie met een verkeerde stand van het verbindingselement, kan de vergrendeling breken en de snapper opengaan. Om deze moeglijkheid uit te sluiten dient u te proberen de karabijnhaken goed te plaatsen wanneer er kracht op het systeem wordt uitgeoefend. Let er ook op dat de karabijnhaken compatibel zijn met de D-ringen en verwang de karabijnhaken die de neiging hebben een verkeerde positie aan te nemen in stabiele stand.

LEVENSDUUR De theoretische levensduur van de veiligheidsuitrusting bedraagt 15 jaar vanaf de fabricagedatum voor alle veiligheidsuitrustingen met onderdelen van textiel of plastic. De nuttige levensduur van metalen veiligheidsuitrustingen en onderdelen is onbepaald. De werkelijke levensduur van de uitrusting hangt af van de gebruiksintensiteit, -frequentie en -omstandigheden (contact met chemicaliën, bijtende stoffen, hoge temperaturen, enz.), alsook de vakkundigheid van de gebruiker (voorkomt risico op slijtage, schokken of scheurtjes), het onderhoud, de opslag, enz.
De veiligheidsuitrusting moet ten minste om de 12 maanden vanaf de datum van ingebruikmaking worden geïnspecteerd door de fabrikant, een testcentrum of een bevoegde persoon. Het wordt aanbevolen om de controlefrequentie te verhogen als de gebruiksintensiteit hoog is. Voor een betere controle van de uitrusting is er een logboekformulier bijgevoegd, waarin de behaalde resultaten worden bijgehouden. Het verdient de voorkeur om de veiligheidsuitrusting toe te wijzen aan een vaste gebruiker, zodat deze van de voorgeschiedenis ervan op de hoogte is. De inspectie moet het volgende omvatten:
-Stof: let op scheuren, slijtage en beschadigingen door gebruik, hitte, chemicaliën, enz.
-Naden: pas